

PROTOCOLE DE NETTOYAGE HARLEQUIN

Au quotidien :

Lavage à l'eau claire et tiède. La serpillière doit être essorée fréquemment afin d'éviter d'étaler la saleté.

En cas de petite zone de glissance, vous pouvez :

* soit vaporiser un peu de Harlequin Daily Cleaner (dilué à 10% maximum), essuyer avec un chiffon propre, puis rincer à l'eau claire et chaude

* soit faire le même procédé mais avec du vinaigre blanc (à la place du Harlequin Daily Cleaner)

Nettoyage régulier:

L'utilisation quotidienne du nettoyant **Harlequin Daily Cleaner** est recommandée : elle permet de préserver les performances optimales de votre sol Harlequin tout en le maintenant dans un état d'hygiène irréprochable, réduisant ainsi le risque d'accumulation de germes, bactéries ou virus nocifs à la surface du sol. Une utilisation plus fréquente est possible si nécessaire. Un bidon de 5 litres permet de traiter environ 500 m².

Avant le nettoyage, balayez ou passez l'aspirateur sur le tapis pour éliminer la saleté et la poussière en surface.

Avec le **Harlequin Daily Cleaner**, dilué à 2% dans de l'eau claire et tiède, à la serpillière ou à l'autolaveuse de préférence.

A la serpillière :

Faites un 1^{er} passage en appliquant le produit dilué

Faites un 2^{ème} passage à l'eau claire et tiède pour rincer

Attention : utilisez un équipement dédié uniquement au tapis de la salle de danse (pas pour les autres sols du bâtiment).

A l'autolaveuse :

Utiliser un pad neuf rouge ou la brosse nylon. Ces derniers doivent être utilisés uniquement pour les tapis de la salle de danse (pas pour les autres sols du bâtiment).

Faire un passage en brossant et en ramassant l'eau en même temps.

Faire un nouveau passage à l'eau claire et tiède

Nettoyage approfondi (1 à 2 fois par an) :

Le produit **Harlequin Heavy Duty Cleaner** est un nettoyant concentré et puissant, conçu pour éliminer les accumulations de résidus et d'émulsion. Nous vous recommandons de procéder à un nettoyage en profondeur une à deux fois par an. Cela permettra également d'éliminer les résidus de produits d'entretien. Un bidon de 5 litres permet de traiter environ 100 m² à 150 m². Avant le nettoyage, balayez ou passez l'aspirateur sur le tapis pour éliminer la saleté et la poussière en surface. Diluez le **Harlequin Heavy Duty Cleaner** dans un rapport de 200 ml pour 5 litres d'eau chaude. Appliquez la solution diluée à l'aide d'une serpillière. Laissez agir pendant 2 à 5 minutes. La solution deviendra blanche lorsqu'elle agira. Rincez à l'eau claire et laissez sécher complètement.

Pour un nettoyage à l'autolaveuse :

Utiliser un pad neuf rouge ou la brosse nylon. Ces derniers doivent être utilisés uniquement pour les tapis de la salle de danse (pas pour les autres sols du bâtiment).

Faire un premier passage pour déposer le produit, en brossant, mais sans le ramasser/aspirer.

Pour les salles de plus de 100 m², travailler par zones.

Faire un deuxième passage (vous croiser le sens) sans remettre de produit, mais en travaillant sur le sol mouillé, en brossant et en aspirant l'eau sale.

Faire un dernier passage, en brossant et en aspirant, à l'eau claire et chaude (ne pas hésiter à nettoyer votre brosse/pad entre les passages)

Rincer à l'eau claire



Élimination des taches tenaces :

Les taches courantes difficiles à éliminer sont les traces de chaussures et talons. Si le **Harlequin Daily Cleaner** ne s'avère pas efficace sur certaines taches tenaces, nous vous recommandons de diluer la solution dans un rapport de 10 ml dans 250 ml d'eau tiède et d'utiliser un vaporisateur pour pulvériser la solution directement sur la tâche. Essayez avec un chiffon en microfibre humide ou une serpillière. Si la tâche persiste, utilisez une éponge magique.

Quelles sont les raisons de changement de glissance de mon tapis ?

- Produit de nettoyage utilisé pas adapté à un tapis de danse
- Bon produit de nettoyage, mais mal utilisé (trop de produit, mal rincé....)
- Pommade et cosmétiques
- Produits d'entretien pour miroirs, piano, meubles..... (produits souvent à base de silicone)
- Transpiration
- Détergent
- Colophane
- Mauvaise couleur de pad, brosse trop dure
- Utilisation du côté vert de l'éponge pour enlever des traces.
- Taux d'humidité dans l'air trop important, point de rosée

Quel type de machine puis-je utiliser/acheter ?

Autolaveuse de type Karcher BR 30/4, BD 30/4 ou Nilfisk SC100, SC250, SC351

Harlequin vous propose ses services :

Nous sommes en mesure de réaliser pour vous le nettoyage de vos tapis de danse. Contactez-nous pour obtenir votre devis.

Par mail : info@harlequinfloors.com

Par téléphone : 00352 46 44 22

